



IA-210

Otros - Intercomunicador Manos Libres

Terminal interior. Incorpora la electrónica de control, amplificación y conexiones para los módulos de la zona exterior. Dispone de micrófono interior, altavoz y pulsadores MUTE. Su instalación debe realizarse en el interior de la cabina de seguridad. Incluye un alimentador de 30W P3230

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

INSTALACIÓN